

Controlzone[®]

Controlamos el clima.

Manual de usuario.

“Ahora Controlamos el clima”



Controlzone[®]

Controlamos el clima.

Indice

Pág. 1	El nuevo Sistema de Zonas Controlzone.
Pág. 2-3	Funciones, Termostato maestro.
Pág. 4-5	Funciones, modos de programación.
Pág. 7	Notas.

Controlzone®

Controlamos el clima.

Manual de usuario.

¿ Que es el Sistema de Zonas Controlzone?

El Sistema de zonas Controlzone, es el sistema más avanzado, con los elementos más innovadores del mercado, con el fin de ofrecerle al usuario un confort completo además de las innumerables ventajas que un sistema de zonificación le aporta a su vivienda.

El sistema de zonas Controlzone consta de los elementos más innovadores para proporcionarle al usuario un bienestar completo en su casa, esto se consigue gracias a la tecnología más avanzada del mercado, siendo algunos de estos elementos, las rejillas, que incorporan un mecanismo de cierre y apertura, según la necesidad de temperatura, adoptaran una posición u otra, que dicha posición será ordenada por el termostato TR1 que corresponda, lo cual estarán todos instalados en la vivienda.

Los termostatos TR1 de Controlzone, le proporcionan a cada estancia la temperatura deseada o incluso desconectar aquella que no utilice, con esto conseguirá un notable ahorro de electricidad y un mayor confort en todas las habitaciones.

Sistemas Controlzone, le agradece la compra de su nuevo sistema de zonas y espera que disfrute de todas las ventajas que solo este le puede ofrecer, mayor confort y ahorro energético.


Manual instrucciones termostato táctil TR1

¿Cómo funciona el termostato TR1?

Es suficiente con pulsar un icono de la pantalla, puesto que el TR1, es el primer termostato táctil con tecnología digital retro-iluminado de su categoría para sistemas de climatización residencial, diferenciándose entre otros modelos por su sencilla elegancia, este modelo se fabrica en varias versiones para adaptarse a todos los entornos y satisfacer las necesidades de todos sus clientes, inalámbrico o por el contrario, el modelo por cable, ambos con la particularidad de retro-iluminarse en blanco y azul, convirtiéndose en una referencia en sistemas de climatización.

Indicaciones de la pantalla.

En la siguiente ilustración aparece la pantalla táctil del termostato TR1 con lo cual detallamos con números todos los iconos del mismo, para facilitar el sencillo aprendizaje de todas las funciones que este nos ofrece.



Manual instrucciones termostato táctil TR1

Los iconos de la pantalla y funcionamiento.

Las iconos del termostato TR1, están diseñados para que el cliente pueda aprender de una forma lógica cualquier funcionamiento del mismo, siguiendo las siguientes instrucciones.

Modos de funcionamiento.

- Nº1: Botón ON/OFF.
- Nº2: Indicación batería baja.
- Nº3: Modo funcionamiento Manual.
- Nº4: Modo funcionamiento, STOP, VENTILACIÓN, FRIO, CALOR, SUELO RADIANTE.
- Nº5: Modo funcionamiento automático
- Nº6: Días de la semana.
- Nº7: Indicación reloj horario.
- Nº8: Modo Sleep.
- Nº9: Indicación inicio y fin programación.
- Nº10: Botones de selección temperatura.
- Nº11: Indicación 3 modos de programación.
- Nº12: Emisor señal de funciones.
- Nº13: Indicación temperatura.
- Nº14: Botón menú y acceso programación.

¿Que es un termostato maestro?

El termostato maestro es aquel que prevalece sobre el resto de termostatos y es el único termostato que puede seleccionar diferentes funciones, entre ellas el modo de funcionamiento, en este tipo de sistema de zonas existe uno en cada instalación y estará instalado en cualquier zona de la casa a petición del usuario para facilitar el buen uso de la instalación.

Controlzone[®]

Controlamos el clima.

El funcionamiento...

El termostato TR1 Maestro tiene dos modos de funcionamiento, que estos son:

1º Manual:

-En primer lugar se pulsa el botón nº1 ON/OFF, después tendríamos que pulsar el botón nº3 para pasar al modo manual.

-En segundo lugar pulsamos el botón nº4 y seleccionamos el modo de funcionamiento deseado.(FRIO, CALOR, VENTILACIÓN.)

-En tercer lugar pulsaremos el botón nº10, estas flechas nos permiten seleccionar la temperatura de consigna.

-En el modo Manual disponemos del botón nº8 SLEEP, en el cual quedara el funcionamiento en modo automático, es decir, el sistema se apagara una vez transcurrido el tiempo asignado en dicho modo, en el cual, pulsando en repetidas ocasiones el tiempo de desconexión aumentara progresivamente, es decir, el tiempo será de 30, 60 ó un máximo de 90min., para desconectar el modo SLEEP, pulse una vez más dicho botón, con lo cual este quedara totalmente desconectado y puesta en funcionamiento de nuevo en modo manual.

2º Automático:

-Una vez seleccionado el botón nº1, y puesto en marcha el termostato, seleccione y pulse el botón nº5 (modo automático), en este tipo de funcionamiento podemos usar distintos formatos de programación incluido el modo SLEEP, de este modo quedara el sistema de climatización totalmente programado en los diferentes modos de programación.

-La programación del mando consta de varios modos, dias de fin de semana, cualquier día de la semana, días entre semana (Lunes a Viernes), etc.

-Consulte este manual en las paginas 5 y 6 para consultar cualquier tipo de programación.

Controlzone[®]

Controlamos el clima.

Modos de programación...



Ajustes del reloj, programación etc ...

En primer lugar y estando el termostato maestro apagado, pulsar sobre la indicación de la hora durante unos segundos, comienza a parpadear el icono que nos indica el día de la semana, a continuación, pulse sobre los cursores de subir y bajar temperatura para fijar el día deseado, ahora pulse el botón nº14, para validar.


A continuación empezara a parpadear la hora, pulse sobre los cursores temperatura para ajustar y fijar la hora, a continuación pulse sobre el icono nº14 para validar, comenzará a parpadear la indicación de los minutos, pulse sobre los cursores de temperatura para ajustar y fijar los minutos, pulse una vez más sobre el icono nº14 para validar.

En cualquier momento del proceso anterior, es posible pulsar sobre el icono nº1 para anular la operación.

Cancelar programas previamente creados:

En primer lugar y estando el termostato maestro apagado, pulse sobre la indicación de la hora durante unos segundos. Comienza a parpadear el día. Ahora pulse sobre el icono . Ahora parpadea tanto el día como el icono . Pulse sobre los cursores de temperatura para fijar el día o grupo de días deseado.

En posible elegir los días individuales L, M, X, J, V, S, D, o días laborables L,M,X,J,V, o días de fin de semana SD, o todos los días de la semana L,M,X,J,V,S,D.





Pulse sobre el botón nº14 para confirmar. Comenzarán a parpadear el icono del primer programa PR 1. ahora pulse los cursores de temperatura subir y bajar para seleccionar el programa deseado. El icono correspondiente al programa seleccionado, PR 1, PR 2, o PR 3, parpadeará. (También puede pulsar directamente el programa deseado), cuando el programa quede seleccionado, aparecerá la hora de inicio. Pulse sobre el icono  para borrar el programa. En cualquier momento puede pulsar el botón nº1 para cancelar la operación.

Controlzone®

Controlamos el clima.


Modos de programación...

Crear programas para el modo automático

- . Para programar en modo automático, recuerde apagar en primer lugar el termostato maestro, y a continuación pulse sobre la indicación de la hora durante unos segundos, ahora empieza a parpadear el día.
- . Ahora pulse sobre el icono  , ahora parpadea tanto el día como el icono  .
- . Pulse sobre los cursores de temperatura para fijar el día o grupo de días deseado, es posible elegir los días individuales L,M,X,J,V,S,D, o laborales L,M,X,J,V, o días de fin de semana S,D, ó todos los días de la semana L,M,X,J,V,S,D.
- . Ahora pulse el botón **Controlzone®** para confirmar, comenzará a parpadear el icono del primer programa PR 1.
- . Pulse sobre los cursores de temperatura para seleccionar el programa deseado, el icono correspondiente PR 1, PR 2 ó PR 3, parpadeará. recuerde que también es posible pulsar directamente el icono del programa deseado, si el programa seleccionado ya había sido creado anteriormente aparecerá en la indicación de la hora de inicio, en el caso contrario aparecerá la indicación horaria sin ningún dígito numérico --:--.
- . Ahora pulse sobre el icono **Controlzone®** para confirmar, empezará a parpadear el icono , pulse sobre los cursores de temperatura para fijar la hora de inicio del programa, confirme con el icono **Controlzone®** comenzarán a parpadear los minutos, pulse nuevamente sobre los cursores de temperatura para ajustar y confirme una vez más sobre el icono **Controlzone®** , ahora empezará a parpadear la indicación de temperatura deseada para esta zona para el programa seleccionado con anterioridad, confirme con el icono **Controlzone®**, ahora empezará a parpadear la hora junto  , pulse los cursores de temperatura para ajustar la hora de fin de programa, confirme con el icono **Controlzone®** ahora pulse los cursores de temperatura y ajuste los minutos de fin de programa, y confirme con el icono **Controlzone®** , ahora quedará programado, recuerde que puede cancelar en cualquier momento esta operación con el botón nº1.

Controlzone®

Controlamos el clima.



Sistemas Controlzone, s.l.
Tel./Fax: 902542541
www.sistemascontrolzone.com
info@sistemascontrolzone.com